

NEW!

VALVOLA DI SCARICO CONDENZA



Dispositivo in grado di eliminare l'acqua di condensa che si forma negli impianti di distribuzione dell'aria compressa, in particolare nei serbatoi di accumulo. Questo migliora la qualità dell'aria riducendo danni e malfunzionamenti dei macchinari che la utilizzano.

Il dispositivo incorpora:

- 1 valvola a sfera per un'eventuale sua esclusione
- 1 filtro che deve periodicamente essere pulito

Se abbinato al temporizzatore analogico, crea un'unità indipendente in grado di **ELIMINARE LA CONDENZA** ciclicamente con tempi di pausa e di scarico prefissati.

Questo permette di filtrare l'aria compressa da particelle grossolane di sabbia o ruggine che si possono formare nelle tubazioni o nel serbatoio, riducendo il rischio di inceppamento della valvola.



Caratteristiche tecniche

Corpo: ottone

Guarnizioni: NBR

Diametro di passaggio: DN 3

Temperatura: -10°C +80°C

Pressione max: 16 bar


Grado di filtrazione del filtro: 500 micron

Connessioni:

3/8" maschio - 1/2" femmina Codice: **GV90975-3/8**

1/2" maschio - 1/2" femmina Codice: **GV90975-1/2**

2/2 NC



Solenoidi taglia 30 mm

TERMINALI: DIN 43650



Tolleranze tensione: +/- 10%
Classe isolamento: H CEI EN 60085
Ciclo di lavoro: 100% ED
Grado di protezione: IP65 IEC 60529

Codice	Taglia	Tensione	Potenza
GV20 024 C 6 000	30	24V DC	14 w
GV20 024 A B 000	30	24V AC	21 VA
GV20 110 A B 000	30	110V AC	21 VA
GV20 220 A B 000	30	220V AC	21 VA

Connettore 30 - 36



Grado di protezione
IP65 IEC 60529
Diametro cavo per misura 30 mm
6/8 mm

Codice	Colore	Caratteristiche	Taglia
GV31 000 01	■	2 POLI	30 - 36
GV32 024 00	□	LED + VDR 0 - 24V	30 - 36
GV32 110 00	□	LED + VDR 110V	30 - 36
GV32 250 00	□	LED + VDR 220V	30 - 36

■ Nero

□ Trasparente

VDR: Dotati di Varistore come dispositivo di protezione delle sovratensioni

Temporizzatore analogico



Codice: **GV90985**

Temperatura: -10°C +50°C
Tensione: 24 - 240 AC/DC 50/60 Hz
Protezione: IP 65 - EN 6052
Corrente max: 1 A
Tempo ON: 0,5 - 10 sec
Tempo OFF: 0,5 - 45 minuti
Tasto: reset-test

ATTENZIONE

Lo scaricatore deve essere sempre collegato, mediante tubo sull'uscita dell'elettrovalvola, alla rete di raccolta della condensa. Non utilizzare MAI lo scarico direttamente nell'ambiente in quanto la fuoriuscita di liquido in pressione potrebbe provocare danni a persone o a cose che si trovano nelle immediate vicinanze, oltre ad essere nocivo per l'ambiente per la possibile presenza di residui oleosi presenti nelle acque di condensa degli impianti pneumatici.